

Art.Nr 14'064 Bühnenseilrakete

Outdoor

Silberschweif mit Heuleffekt

Flugdistanz / Vol Distance / Volo di distanza ca. 150 Meter/mètres/metri
mit Elektrozünder

Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! Metalldraht durch das hohle Kartondeckelrohr führen. Metalldraht waagrecht spannen und befestigen. Feuerwerkskörper muss sich am Draht ohne Widerstand bewegen können. Rakete fliegt in Richtung des Pfeils. Sicherheitsabstand auf alle Seiten mind. 10 Meter. Nur mit Feuerwerkerzündmaschine oder Batterie ausserhalb der Sicherheitsdistanz zünden (Zündkabel nur stromlos anschliessen). Nur im Freien verwenden! Nur für technische Zwecke verwenden.

Défense de vendre à personnes de moins de 18 ans! Entraînez un fil métallique à travers le tube de carton vides. Portez le fil métallique horizontale et serrez fermement. Le feu d'artifice doit se déplacer librement. La fusée vole dans la direction de la flèche. Distance de sécurité dans toutes les directions au minimum 10 mètres. Allumage seulement avec explosif ou batterie avec la distance de sécurité (Allumage seulement communiquer sans électricité). Utilisez seulement en dehors! Utilisez seulement pour des bouts techniques. Aspirez pas la fumée.

Non può essere fornito a persone di meno di 18 anni. Imposta di filo di metallo attraverso il tubo vuoto. Montaggio il filo orizzontale forte. Il fuochi d'artificio deve essere in grado di muoversi senza resistenza. Il razzo vola in direzione della freccia. Distanza minima di sicurezza in tutte le direzioni minimo 10 metri. Solo infiammare con una macchina di brillamento o batteria con la distanza di sicurezza (Accensione solo con legare senza elettricità). Utilizzare solo all'aperto. Utilizzare solo per motivi tecnici. Non respirare i fumi.



FEUERWERKSHOP.DE

Feuerwerk das ganze Jahr!